

Hunic - SoftExo (Version 3.4)

Videos:

Gebrauchsanleitung:

Produktbroschüre: <https://bit.ly/2A9TTF0>

Erste Schritte

Machen Sie sich zunächst mit dem SoftExo vertraut. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen das Exoskelett in der Front- und in der Rückenansicht.



Anlegen

Als Erstes wird das SoftExo wie ein Rucksack angezogen. Hierzu werden die Arme durch die **Schultergurte** geführt.

Anschließend wird der schwarze **Hüftgurt** auf Höhe des Hüftkammes geschlossen. Der Gurt sollte straff, aber angenehm sitzen.



Danach werden die orangefarbenen Haken des **Hüftgurtes** bzw. Rückenkorsetts nach vorne gezogen und um den **Gurt** gelegt, sodass sich der Gurt nah an den unteren Rücken schmiegt.



Danach wird die **Schienbeinschnalle** geschlossen, sodass die Kniescheibe durch die entstehende Lücke zwischen den Elastomeren (grau) hervortritt.



Im Anschluss wird der **Wadengurt** oberhalb des Knöchels um die Wade gelegt, sodass das obere Ende mit dem orangefarbenen Klett verbunden werden kann.

Alle Verschlüsse werden straffgezogen, sodass die **Knie-/Oberschenkelanbindung** sowie die **Schienbeinplatte** nicht nach oben verrutschen kann. Das Exoskelett sollte aber auch nicht unangenehm eng aufliegen.



Schließlich werden die **Elastomere** nach vorne gezogen bis die Elastomere glatt an Gesäß und Oberschenkel anliegen. Die Enden des Elastomers können nun am **Hüftgurt** eingehakt werden



Hinweise zum richtigen Anlegen

Vor einer Tätigkeit mit dem SoftExo empfiehlt der Hersteller, dass man sich anhand der folgenden Fragen vergewissert, ob alles richtig eingestellt ist:

- Sind alle Anschlüsse richtig und fest eingerastet?
- Werden die Elastomere und die Wadenbänder von dem Hakenband voll umfasst?
- Liegt die Kniebandage so an, dass die Verschlüsse jeweils außen am Knie sind?
- Hat das Wadenband die Länge, dass die Kniekappe die Kniescheibe umrandet?

Ablegen & Lagern

Das SoftExo wird deaktiviert, bzw. die Unterstützung wird ausgeschaltet, indem die **Hüftgurte** gelöst werden. Das Rückensystem kann dann wie ein Rucksack ausgezogen werden. Beim Ablegen werden zudem die **Knie-Oberschenkelanbindung** und der **Wadengurt** gelöst. Es sollte nicht nur zum Lagern, sondern auch für Nebentätigkeiten wie Laufen oder entspanntes Sitzen gelöst werden. Das SoftExo kann an einem gut belüfteten Ort auf einem Kleiderbügel aufgehängt werden.

